MANUAL DE USO VISOR EXTERNO PARA INVERSOR POWERSTAR

El panel de visualizacion de cristal líquido (LCD) para inversor Powerstar serie LW desde 1000Watt a 6000Watt muestra en tiempo real la información de los parámetros del sistema, tales como el voltaje, frecuencia, códigos de error, estado de batería, modo operativo y carga. Esta interfaz permite una calibración precisa de voltaje y frecuencia.

El funcionamiento del panel de visualización de LCD para inversor es simple, y consiste en tres modos de batería. El modo “Ahorro de energía” se puede activar con sólo pulsar el botón “Auto Power Saver”. El inversor iniciará la conversión de energía sólo si se conecta a una carga. Al pulsar el botón “Power saber Off” activará el modo de inversor, lo que permite la salida de corriente alterna (CA).
El modo CA se activa con una conexión a una de energía por el AC input. Los indicadores de CA se encenderán y el inversor procederá a cargar las baterías y proporcionar una salida de CA. Si el inversor es conectado con un generador, se requieren otros pasos. En primer lugar asegúrese de que el inversor no tiene cargas activas, a continuación inicie el generador y conecte su salida con la entrada del inversor. Cuando se complete este paso, inicie el inversor y conecte las cargas. Obsérvese que la especificación de vatios del inversor debe ser al menos dos veces la del generador. El dispositivo puede ser desconectado presionando el boton “ Unit Off”.

Guía de calibración

Botón	Función
Silence	Mantener pulsado por más de 3 segundos, se activará el modo “Silence”. El sonnido puede ser activado de nuevo realizando el mismo proceso.
Function	Presionar los dos botones, de selección y Function por más de dos segundos, con esto se inicia la configuración de las especificaciones del inversor
Right-Left select	Sólo válido en modo “Function”, pulse y mantenga pulsado más de 1 segundo para confirmar.
Up-Down select	Sólo válido en modo “Function”, tiene el mismo efecto que la selección izquierda-derecha.
Confirm	Sólo válido en modo “Function”, pulse y mantenga pulsado más de 1 segundo para confirmar.